



מוט טלסקופי המאפשר לחיצה על מתג חשמל ופתיחת דלתות

מוט טלסקופי שניתן לקבוע את ארכו.
משמש ילדים להגיע למתג החשמל להדלקת/כיבוי האור.
בצדו האחר של מקש המתג ישנו וו שמאפשר פתיחת ידית דלת.

הוראות:

1. יש להימנע מפתיחת המוט הטלסקופי ליד הילד/ים למנוע פגיעה בהם.
2. כדאי לקפל חזרה את המוט בתום השימוש.
3. יש להימנע משימוש במוט אם נפגם.

*השימוש במוצר באחריותו הבלעדית של המשתמש.